

6000BV



6000BV är en plattformsvåg med kapacitet på 100kg / 50g.  
Vågen drivs med 4st AA-batteri.  
Vågen levereras med rostfri belastningsplatta samt 1 års garanti.

### *Tekniska data*

Kraftkälla	4st alkaliska AA-batteri
Spänning	6V
Effektbehov	<10 W
Belastningsplattans mått	298 * 285 * 31 mm (B * D * H)
Tareringsområde	Över hela skalan (negativ visning)
Automatisk avstängning	2 min

[www.scandscale.com](http://www.scandscale.com)

## Introduktion

Alla 6000BV levereras med batteri.  
Viktvisning i gram, pounds eller ounce.  
LCD-displayen är mycket lättavläst och den rostfria plattformen är enkel att rengöra.  
Levereras inkl väggfäste för display.

On/Off	Slå av eller på vågen
Unit	Viktvisning – Gram, oz eller lbs.
Tare	TARE-knappen fungerar som en TARA-funktion. För att nollställa bort eventuell taravikt.

Placera alltid vågen på ett stabilt underlag innan vägning.

Om "EEEE" visas i displayen är vågen överlastad, avlasta vågen. Ett batteri visas i displayen när batterierna är dåliga.

1års garanti

## Kalibrering

För att kalibrera vågen gör följande :

1. Starta vågen.
  2. Tryck på UNIT 3 gånger snabbt sen håll nere.
  3. Grunddata visas, tryck på ON/OFF.
  4. Displayen visar 100kg, tryck på ON/OFF.
  5. Displayen blinkar 50kg, lägg på 50kg.
  6. Displayen blinkar 100kg, lägg på 100kg.
  7. Displayen visar "PASS" och kalibrering klar.
- OBS:**Kalibreringen går rätt fort så ha vikter redo.

## Specifikationer

Kapacitet :100kg  
Upplösning : 0,05kg  
Viktavläsning : g, lbs och oz  
Arbetstemp : 0-40°C  
Ström : 4st AA-batterier (Alkaliska)  
Storlek instrument : 119\*110\*55mm  
Storlek plattform : 298\*285\*31mm  
Nettovikt : 3kg  
Minimibelastning : 0,3kg

Vågen har ingen klocka som det står på kartongen utan har istället programmerats med batterisparande funktioner såsom automatisk avstängning.